



1. Déterminez l'emplacement des sections et des poteaux. Les poteaux 1 pouce plus long que la hauteur de votre rampe se placent sur le balcon. Ceux qui excèdent la hauteur de 8 po s'installent au fond d'une marche et les poteaux qui excèdent 4 po la hauteur servent pour le bas des descentes. Pour ancrage au mur ou aux colonnes. (fig. G)

2. Pour une installation à 4 po du sol, utilisez la boîte d'accessoire pour vous aider à prendre la mesure. Vissez toutes les sections avec les ancrages sélectionnés à l'exception des descentes. (minimum 6 vis)

Commencez toujours par les poteaux les plus éloignés du mur. L'espace au sol de la rampe près du mur peut être différente à cause de la pente du balcon. Utilisez alors un niveau afin de mesurer à quelle hauteur viendra s'attacher la rampe au poteau près du mur. Au besoin, utilisez des serres de caoutchouc pour maintenir la section en place lors du vissage.

3. Si vous avez des sections plus longues, elles seront munies de pattes de soutien (fig. E). Au besoin, vous pouvez les couper afin qu'elles soient plus facile à insérer. (environ 1/4 po est suffisant)

4. Au besoin, les demi-Lunes et adaptateurs sont fournis lors d'une installation avec des coins autres que 90 degrés. Déterminez l'angle désiré en glissant l'adaptateur sur la demi-Lune (fig. D).

5. Vissez les sections avec les ancrages sélectionnés.

6. Placez les sections préalablement attachées aux poteaux pour que la base soit à la distance recommandée en fonction de la surface sur laquelle vous installez.

7. Validez l'emplacement des poteaux du haut des descentes pour s'assurer qu'ils soient alignés correctement en prévision de l'installation des poteaux du bas des descentes.

8. Si vous installez une barrière entre les poteaux, assurez-vous de laisser un espace suffisant, soit la largeur de cette barrière plus 1 1/4 po. (L'espace occupée par les pentures)

9. Fixez les poteaux et les pattes de soutien au sol. Pour une installation sur un plancher de fibre de verre, utilisez les ancrages recommandés ainsi qu'un scellant afin d'éviter les infiltrations d'eau. Pour une installation sur un plancher de béton, percez un trou de 1" plus profond que la taille de votre ancrage sélectionné.

Exemple: Pour un ancrage de 4", percez votre trou à 5" de profondeur.

10. Ajuster la hauteur de la descente avec les traverses de la section droite déjà installée. Puis, fixez les descentes. Au besoin, vous pouvez couper les poteaux du bas de la descente pour un meilleur ajustement.

11. Terminez votre installation en fixant les couverts de finition aux poteaux. Les cache-pattes (fig. E) pour les pattes de soutien, les cache-bases (fig. C) à la base des poteaux et les capuchons (fig. B.) sur le haut de ceux-ci.

12. Un angle est fourni pour fixer la rampe au mur, au besoin (fig. F).

Avertissement: L'utilisation des vis pour ancrage au sol, au mur et aux colonnes fournies par Aluminium Distinction est la responsabilité de l'installateur. Aluminium Distinction se dégage de toutes responsabilités suite à leur utilisation.